



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

bewello

Digital kitchen measuring cup

Digitális konyhai mérőkancsó

Digitální kuchyňská odměrka

Digitálna kuchynská odmerka

Ulcior de măsurare digitală de bucătărie



**Product Nr.
BW1019**



Digital kitchen measuring cup

EN

Capacity and weight limit:	800 ml / 3 kg
Display:	55 mm, matrix LED
Units of measurement:	g, lb, oz, ml
Power source:	2 x AAA 1,5V battery (not included)
Material:	Plastic
Color:	Translucent
Weight(without battery):	~300 g
Signal in case of overload	EEEE

USER MANUAL

Thank you for choosing our digital measuring cup. Please read the instructions carefully and follow them.

The scale works with 2 x AAA 1.5V type lithium batteries.

1. Place the scale on a stable horizontal surface.

2. Long press the "ON/OFF" button to turn on/off.

You can easily read the amount of liquid in ml from the scale on the side of the measuring jug. Values measured in units of g, lb, oz and ml can be read from the scale's display. To switch between these units, tap the "UNIT" button.

3. In the event that you want to measure together with one component, you must balance and tare the scale.

To do this, touch the "TARE" button.

4. Place the objects to be measured in the jug of the scale and the device will indicate their weight. To measure solid ingredients, you can use the scale without the jug or even with another measuring cup.

5. Touch the „ON” button to switch off the scale. The scale will also turn off automatically within 1 minute if it detects that it is not in use.

Tare function

You can take several measurements simultaneously without removing the container. Before adding each new material, touch the „TARE” button, the display will tare the scale to 0 grams again, then put the object to be measured into the bowl, and the scale will only show the weight of the newly placed object. During tare, a „T” is visible in the lower corner of the display. After you lift the jug, the display will show a negative weight value.

WARNING:

- Uncertified scale!
- Be careful not to expose the device to water or other liquids.
- Do not use with wet hands.
- The scale is for household use only.
- Do not put hot things on the scale.
- Use only the recommended battery. Replace the battery if you see "LO" on the display.
- If the LCD monitor does not turn on after touching the ON button, replace the battery.
- Insert a new battery into the socket, check for correct polarity.
- Close the battery cover.
- If you do not use the device for a long time, remove the battery.
- Keep the battery out of the reach of children. Please dispose of the discharged battery in the appropriate containers. Do not dispose of the battery in the household waste.
- Do not weigh more than 3000g on the scale.

Cleaning:

Wipe the scale with a soft damp cloth. Do not use any chemicals or cleaning agents. Do not immerse the scale in water!

Digitális konyhai mérőkancsó

HU

Úrtartalom / terhelhetőség:	800 ml / 3 kg
Kijelző:	55 mm, mátrix LED
Mérési mértékegységek:	g, lb, oz, ml
Energiaforrás:	2 x AAA 1,5V elem (nem tartozék)
Anyag:	Műanyag
Szín:	áttetsző
Súly (elem nélkül):	~300 g
Túlterheltség esetén jelzés	EEEE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a digitális mérőkancsókat választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és tartsa be a benne foglaltakat.

A mérleg 2 x AAA 1,5V típusú lítium elemmel működik.

1. Helyezze a mérleget egy stabil vízszintes felületre.

2. Érintse meg hosszan az „ON/OFF” gombot a bekapcsoláshoz / kikapcsoláshoz.

A mérőkancsó oldalán található skáláról könnyen leolvashatja a benne lévő folyadék mennyiségét ml-ben. A mérleg kijelzőjéről g, lb, oz és ml mértékegységekben mért értékek olvashatóak le. Ha ezek között a mértékegységek között kíván váltani, érintse meg a „UNIT” gombot.

3. Abban az esetben, ha már egy összetevővel együtt szeretne mérni, ki kell egyenlítenie, tárazni a mérleget. Ehhez érintse meg a „TARE” gombot.

4. A mérendő tárgyakat helyezze a mérleg kancsó részébe és a mérleg kijelezi a tömegüket. Szilárd hozzávalók mérésére használhatja a mérleget a kancsó nélkül vagy akár másik mérőedénnyel is.

5. A mérleg kikapcsolásához érintse meg hosszan az „ON/OFF” gombot. A mérleg automatikusan is kikapcsol 1 percen belül, ha azt érzékeli, hogy nem használjuk.

Tára funkció

Egyhuzamban több mérést is végezhet anélkül, hogy a tárolóedényt elvenné. Minden újabb anyag hozzáadása előtt érintse meg az „TARE” gombot, a kijelző újra 0 grammra tárazza a mérleget, majd helyezze a mérendő tárgyat a tálba, és a mérleg csak az újonnan behelyezett tárgy tömegét fogja mutatni.

Tárazás közben a kijelző alsó sarkában látható egy „T” felirat. Miután felemeli a kancsót a kijelző negatív tömegértéket fog mutatni.

FIGYELMEZTETÉS:

- Nem hitelesített mérleg!
- Vigyázzon, hogy ne érje víz vagy más folyadék a készüléket.
- Ne használja vizes kézzel.
- A mérleg csakis háztartási felhasználásra van.
- Ne rakjon forró dolgokat a mérlegre.
- Ki zárólag az ajánlott elemmel használja. Cserélje ki az elemet, ha a kijelzőn látja az „LO” jelzést.
- Ha az LCD kijelző nem kapcsol be az ON gomb megérintésére akkor cserélje ki az elemet.
- Helyezzen be egy új elemet a foglalatba, ellenőrizze a megfelelő polaritást.
- Zárja be az elemfoglalat fedelét.
- Ha sokáig nem használja, a készüléket vegye ki az elemet.
- Az elem gyermekektől távol tartandó. Kérjük a lemerült elemet a megfelelő gyűjtőbe dobja ki. Ne dobja ki az elemet a háztartási hulladékba.
- Ne tegyen 3000 g-nál nehezebb dolgokat a mérlegre.

Mérleg takarítása:

Puha nedves kendővel törölje le a mérleget. Ne használjon semmilyen vegyszert vagy tisztítószeret. Ne merítse a mérleget vízbe. A kancsó rész kézzel mosogatható, vízbe meríthető.

Digitální kuchyňská odměrka

CZ

Objem , zatížení:	800 ml / 3 kg
Displej:	55 mm, mátrix LED
Měrné jednotky:	g, lb, oz, ml
Zdroj energie:	2 x AAA 1,5V baterie (nejsou v balení)
Materiál:	Plast
Barva:	průhledná
Hmotnost (bez baterie):	~300 g
V případě přetížení:	EEEE

NÁVOD NA POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití a dodržujte uvedené pokyny v něm.

Váha funguje se 2 x AAA 1,5V lithiovými bateriemi.

1. Váhu umístěte na stabilní, vodorovný povrch.

2. Dlouho se dotkněte nápisu „ON/OFF” pro zapnutí / vypnutí váhy.

Pomocí stupnice na boku nádoby můžete snadno a rychle odečítat množství kapaliny v ml. Z displeje můžete odečítat naměřené hodnoty v g, lb, oz a ml. Chcete-li změnit měrnou jednotku, dotkněte se tlačítka „UNIT”.

3. V případě, že chcete měřit spolu s jednou přísadou, musíte váhu vyvážit a vytárovat. Za tímto účelem stiskněte tlačítko „TARE“.

4. Umístěte měřené předměty do džbánové části váhy a váha zobrazí jejich hmotnost.

K měření pevných ingrediencí můžete váhu použít bez džbánu nebo is jinou odměrkou.

5. Váhu vypnete dlouhým stisknutím tlačítka „ON/OFF“. Váha se také automaticky vypne do 1 minuty, pokud zjistí, že se nepoužívá.

Tare funkce

Můžete provést více měření, aniž byste museli odstranit misku. Pro přidání nové suroviny stiskněte tlačítko „ON / TARE“, po 2 sekundách se na displeji zobrazí 0 gramů. Potom můžete přidat další surovinu kterou chcete změřit. Váha Vám zobrazí jen hmotnost nové suroviny. Během tárování se v dolním rohu displeje zobrazí Tara. Po vyjmutí misky z váhy se na displeji zobrazí negativní hmotnost.

UPOZORNĚNÍ:

- Neověřená váha!
- Dbejte na to, aby se nedostala do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.
- Nepoužívejte mokrou rukou.
- Váha je určena pro domácí použití.
- Na váhu neukládejte horké předměty.
- Používejte pouze s doporučenými bateriemi. Vyměňte baterii, pokud na displeji uvidíte nápis „LO“. Pokud se LCD displej nezapne, když se dotknete tlačítka ON, vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii do objímky, zkontrolujte správnou polaritu. Zavřete kryt držáku baterií. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z váhy baterie.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Vybitou baterii zlikvidujte v příslušných nádobách. Baterii nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Na váhu nedávejte nic těžšího než 3000g.

Čištění váhy:

Váhu čistěte měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí prostředky. Váhu neponořujte do vody. Džbán lze čistit, můžete jej ponořit do vody!

Digitální kuchyňská odměrka

SK

Objem , zařazení:	800 ml / 3 kg
Displej:	55 mm, matrix LED
Jednotky merania:	g, lb, oz, ml
Zdroj energie:	2 x AAA 1,5V batérie (nie sú v balení)
Materiál:	Plast
Farba:	priehľadná
Hmotnosť (bez batérie):	~300 g
V prípade preťaženia:	EEEE

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme , že ste si vybrali náš produkt. Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a dodržujte uvedené pokyny v ňom.

Váha funguje s 2 x AAA 1,5V lítiovými batériami.

1. Váhu umiestnite na stabilný, vodorovný povrch.
2. Dlhô sa dotknite nápisu „ON/OFF“ pre zapnutie / vypnutie váhy.

Pomocou stupnice na boku nádoby môžete jednoducho a rýchlo odčítať množstvo kvapaliny v ml. Z displeja môžete odčítať namerané hodnoty v g, lb, oz a ml. Ak chcete zmeniť mernú jednotku, dotknite sa tlačítka „UNIT“.

3. V prípade, že chcete merať spolu s jednou přísadou, musíte váhu vyvážit a vytárovat. Za týmto účelom stlačte tlačidlo „TARE“.

4. Umístěte merané předměty do džbánové části váhy a váha zobrazí ich hmotnost. Na meranie pevných ingrediencí môžete váhu použiť bez džbánu alebo aj s inou odměrkou.

5. Váhu vypnete dlhým stlačením tlačítka „ON/OFF“. Váha sa tiež automaticky vypne do 1 minúty, ak zistí, že sa nepoužíva.

Tare funkcia

Môžete vykonať viac meraní bez toho aby ste museli odstrániť misku. Pre pridanie novej suroviny stlačte tlačidlo „ON / TARE“, po 2 sekundách sa na displeji zobrazí 0 gramov. Potom môžete pridať ďalšiu surovinu ktorú chcete odmerať. Váha Vám zobrazí len hmotnosť novej suroviny. Počas tárovania sa v dolnom rohu displeja zobrazí Tara. Po vybratí misky z váhy sa na displeji zobrazí negatívna hmotnosť.

UPOZORNENIA:

- Neoverená váha!
- Dbajte na to aby sa nedostala do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
- Nepoužívejte mokrou rukou.

- Váha je určená na domáce použitie.
- Na váhu neukladajte horúce predmety.
- Používajte len s odporúčanými batériami. Vyměňte batériu, ak na displeji uvidíte nápis „LO“.
- Ak sa LCD displej nezapne, keď sa dotknete tlačidla ON, vyměňte batériu.
- Vložte novú batériu do objímky, skontrolujte správnou polaritu.
- Zavřete kryt držáka batérií.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate , vyberte z váhy batérie.
- Batérie uchovávejte mimo dosahu detí. Vybitú batériu zlikvidujte v príslušných nádobách. Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Na váhu nedávejte nič ťažšie ako 3000 g.

Čistenie váhy:

Váhu čistite mäkkou, vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace prostriedky. Váhu neponárajte do vody. Džbán je možné čistiť, môžete ho ponoriť do vody!

Ulcior de măsurare digitală de bucătărie

RO

Capacitate de încărcare:	800 ml / 3 kg
Afişaj:	55 mm, matrix LED
Unităţi de măsurare:	g, lb, oz, ml
Sursa de energie:	baterii 2 x AAA 1,5V (nu este inclus)
Materiál:	Plastic
Culoare:	translucid
Greutate (fără baterie):	~300 g
Semnal de supraîncărcare	EEEE

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales ulciorul nostru de măsurare digitală. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le urmați.

Cântarul funcționează cu 2 baterii cu litiu AAA de 1,5V.

1. Așezați cântarul pe o suprafață orizontală stabilă.
2. Apăsati și mențineți apăsat butonul „ON/OFF” pentru a porni/opri. Puneți citi cu ușurință volumul de lichid în ml de pe scala de pe partea laterală a ulciorului de măsurare. Afişajul cântarului afişează valori în g, lb, oz și ml. Pentru a comuta între aceste unități, atingeți butonul „UNIT”.
3. În cazul în care doriți să cântăriți cu o componentă, trebuie să echilibrați cântarul. Pentru a face acest lucru, atingeți butonul „TARE”.

4. Așezați obiectele care urmează să fie cântărite în partea cu ulcior a cântarului, iar cântarul va indica greutatea acestora. Pentru măsurarea ingredientelor solide, puteți utiliza cântarul fără ulcior sau chiar cu un alt recipient de măsurare.

5. Pentru a opri balanța, apăsați și mențineți apăsat butonul „ON/OFF”. De asemenea, cântarul se va opri automat în decurs de 1 minut dacă detectează că nu este utilizată.

Funcția TARE

Puteți efectua mai multe măsurători în același timp fără a scoate recipientul. Înainte de a adăuga un nou material, atingeți butonul „TARE”, afișajul va reduce cântarul la 0 grame, apoi puneți obiectul care urmează să fie cântărit în recipient, iar cântarul va afișa doar greutatea obiectului nou introdus. În timp ce cântarul se înclină, un „T” va apărea în colțul inferior al afișajului. După ridicarea ulciorului, afișajul va arăta o valoare negativă a greutății.

AVERTISMENT:

- Nu este cântar certificat!
- Aveți grijă să nu introduceți apă sau alte lichide pe dispozitiv.
- Nu îl utilizați cu mâinile ude.
- Balanța este destinată exclusiv uzului casnic.
- Nu așezați obiecte fierbinți pe balanță.
- Utilizați numai cubateriile recomandate. Înlocuiți bateria dacă pe ecran apare „LO”.
- Dacă afișajul LCD nu se aprinde atunci când este apăsat butonul ON, înlocuiți bateria.
- Introduceți o baterie nouă în mufă, verificați polaritatea corectă.
- Închideți capacul compartimentului pentru baterii.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria.
- Păstrați bateria departe de copii. Vă rugăm să aruncați bateria descărcată în colectoarele corespunzătoare. Nu aruncați bateria în deșeurile menajere.
- Nu puneți nimic mai greu de 3000 g pe cântar.

Curățarea cântarului:

Ștergeți cântarul cu o cârpă moale și umedă. Nu folosiți substanțe chimice sau agenți de curățare. Nu scufundați cântarul în apă. Partea de ulcior poate fi spălată manual și scufundată în apă.