



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



eredeti használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu
• navodilo za uporabo • návod k použití

EN HAND-HELD MICROPHONE

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

INSTALLATION

The dynamic hand microphone can be used together with such appliances which have microphone-input. E.g.: HiFi device, dictaphone, mixer, amplifier, active sound box...

If the socket is not suitable to connect the plug of the microphone with 6,3 mm diameter, then a converter plug has to be used – which is available separately. Check in the description of your device, if it has suitable socket to connect dynamic microphone (impedance: c.a. 600 Ohm)!

1. Turn the volume down on the device totally and check if the switch of the microphone is in OFF position.
2. Connect the microphone to your device, then switch it on.
3. By setting the volume-control button of the appliance carefully, gradually increase the volume, as desired.
4. Before unplugging the microphone, turn down the volume again!

CLEANING, MAINTENANCE

For perfect connection, keep the plug clear, and don't touch the contact by hand! Use soft, dry cloth to clean the device! Do not use aggressive cleaners! Avoid to get any foreign material or liquids to the inner parts of the unit! It is recommended to store the microphone at room temperature.

WARNINGS

Volume control switch has to be set to the lowest stage before connecting or unplugging the microphone plug! Do not place the microphone near speakers, because it can cause noise feedback! In order to prevent feedback, it is recommended to place the microphone as far as possible from the speaker! The feedback can lead to hearing damage and speaker / device failure! Do not touch the upper part of the microphone, because it can cause noise! Switch off the microphone before you put it down! Closeness of certain electrical equipment can cause interference or noise! Do not lead the connection cable by the power cables! Take care not to bend the connection cable in sharp angle and not to damage it! Protect it from dust, humidity, liquids, heat, wet, frost, shocks, direct heat radiation and sunshine!



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor who sells equipment of identical nature and function.

Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H KÉZI MIKROFON

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A dinamikus kézi mikrofon minden olyan készülékhez alkalmazható, amely rendelkezik mikrofon-bemenettel. Például HiFi készülék, diktáfon, keverő, erősítő, aktív hangdoboz...

Ha a csatlakozó aljzat nem alkalmas a mikrofon 6,3 mm átmérőjű dugójának fogadására, akkor - külön beszerezhető - átalakítót kell alkalmazni. Ellenőrizze készülékének leírásában, hogy az rendelkezik-e dinamikus mikrofon csatlakoztatására alkalmas aljzattal (impedancia: kb. 600 Ohm)!

1. Halkítsa le teljesen a készüléket és ellenőrizze, hogy a mikrofon kapcsolója OFF helyzetben van-e.
2. Csatlakoztassa a mikrofont a készülékéhez, majd kapcsolja be.
3. A készülék hangerő-szabályozóját óvatosan állítva növelje fokozatosan a hangerőt igénye szerint.
4. A mikrofon kihúzása előtt újra halkítsa le a készüléket!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A tökéletes kontaktus érdekében tartsa tisztán a csatlakozódugót és ne érintse meg kézzel az érintkezőt! A készülék tisztításához használjon puha, száraz törölkendőt!

Ne használjon agresszív tisztítószerkelet! A készülék belsejébe nem kerülhet folyadék vagy más idegen anyag! A mikrofon szobahőmérsékleten javasolt tárolni.

FIGYELMEZTÉSEK

A dugó csatlakoztatása vagy kihúzása előtt a hangerő-szabályozót minimum szintre kell állítani! Ne helyezze a mikrofont hangszűrő közelébe, mert az gerjedést okozhat! A gerjedés kitűzőbőlése érdekében a mikrofont a lehető legtovább ajánlott elhelyezni a hangszűrőtől! A gerjedés halláskárosodáshoz és a hangszűrő/készülék meghibásodáshoz vezethet! Használat közben ne fogja meg a mikrofon felső részét, mert ezzel zajt okozhat! Kapcsolja ki a mikrofont, mielőtt leteszi! Bizonyos elektromos berendezések közelsége zavarást vagy zajt okozhat! Ne vezesse a csatlakozókábelt hálózati kábelek mellett! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábelt ne hajlítsa meg éles szögben és ne sérüljön meg! Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy nap sugarazástól!



A Hullahékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleghető és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIK • H - 9027 - Győr, Geszternyés út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

SK RUČNÝ MIKROFÓN

Před použitím výrobku si pozorne přečtajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebiteľ nie je určený na používanie osobami so znižovateľnými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používajú ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvo pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Dynamický ručný mikrofon je použiteľný na ktorémkoľvek prístroji, ktorý má mikrofónový vstup. Napríklad HiFi veža, diktáfon, mixážny pult, zosilňovač, aktívny reproduktor...

Ak pripojovacia zásuvka nie je vhodná pre vidlicu mikrofónu so 6,3 mm priemerom, tak treba použiť redukciu, ktorú si môžete zaobstarat samostatne. V popise prístroja skontrolujte, či má správnu pripojovaciu zásuvku na pripojenie dynamického mikrofónu (impedancia: cca. 600 Ohm)!

1. Úplne znížte hlasitosť prístroja a skontrolujte, či spínač na mikrofóne je v polohe OFF!
2. Pripojte mikrofon k prístroju, potom mikrofon zapnite.
3. Na prístroji postupne zvyšujte hlasitosť pomocou regulátora hlasitosti.
4. Pred odpojením mikrofónu, hlasitosť prístroja treba úplne znížiť!

ČISTENIE, UDRŽBA

Pre dokonalý kontakt udržujte prístroj čistý a nedotýkajte sa kontaktov rukou! Na čistenie prístroja používajte mäkkú, suchú úterku! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Do vnútra prístroja sa nesmie dostať tekutina alebo cudzia látka! Mikrofon odporúčame skladovať pri izbovej teplote.

UPOZORNENIA

Pred pripojením alebo odpojením vidlice mikrofónu treba úplne stímiť hlasitosť na prístroji! Mikrofon neumiestnite do blízkosti reproduktora, lebo môže spôsobiť vzбудenie! V záujme vyhnúť sa vzbudeniu umiestnite mikrofon čo najďalej od reproduktorov! Vzбудenie môže spôsobiť ponchu sluchu a poškodenie reproduktorov / prístroja! Počas používania nedotýkajte vnútraj časti mikrofónu, lebo to môže spôsobiť rušenie! Mikrofon vypnite predtým ako ho položíte! Blízkosť určitých elektronickej zariadení môže spôsobiť rušenie alebo šum! Pripojovacia kábel nevedte v blízkosti sieťových káblov! Dbajte na to, aby ste kábel neohli do ostrého uhla a aby sa nepoškodil! Chráňte ho pred prachom, parou, tekutinou, teplotou, vlhkosťou, mrazu a úderom, ako aj od priameho tepelného alebo sŕnečného žiarenia!



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miesto predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok zhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie náš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +42110 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

RO MICROFON DE MÂNĂ

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (incluse copiii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului

și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Microfonul de mână dinamic poate fi conectat la orice aparat, care este dotat cu intrare pentru microfon. De exemplu aparatul HI-FI, difuzor, mixer, amplificator, boxă activă...

Dacă conectorul aparatului nu este compatibil cu mufa de diametru de 6,3 mm al microfonului, utilizați un adaptor – ce se poate achiziționa separat. Verificați în descrierea aparatului dacă acesta este dotat cu o intrare compatibilă cu mufa microfonului (impedanță: aprox. 600 Ohm).

1. Setează volumul aparatului la minim, verificăți butonul microfonul să fie oprit, în poziția OFF.
2. Cuplați microfonul și pomii-l.
3. Învați încet potențiometrul aparatului până la intensitatea sonoră dorită.
4. Înainte de decuplarea microfonului, reduceți volumul aparatului la minim!

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

Pentru un contact perfect, păstrați mufa curată și nu atingeți suprafața de contact cu mâna! Pentru curățarea folosiți o lavetă moale, uscată! Nu utilizați soluții agresive de curățare! Aveți grijă să nu ajungă obiecte străine sau lichide în interiorul aparatului! Se recomandă păstrarea la temperatura camerei.

ATENȚIONĂRI

Înainte de cuplarea sau îndepărtarea mufei, setați potențiometrul la valoarea minimă! Nu așezați microfonul în apropierea boxelor, pentru că se pot crea interferențe! Pentru a evita crearea unor interferențe, păstrați microfonul cât mai departe posibil de boxe! Interferențele pot cauza deteriorarea auzului sau defectarea boxelor! În timpul utilizării nu atingeți partea superioară a microfonului, pentru că puteți crea zgomot! Oprit microfonul înainte de a-l așeza! Aproximativ o echipamente electronice pot crea zgomot sau deranjament! Nu așezați cablul microfonului lângă alte cabluri de rețea! Aveți grijă să nu îndoiți cablul în unghi foarte ascuțit și să nu-l deteriorați! Protejați produsul de praf, aburi, lichide, căldură, umezeală, îngheț sau lovitură, respectiv de incidența directă a radiațiilor termice sau solare!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejare mediu înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producatori și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18781195 • Cluj-Napoca, Județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Târg de orechine: China

SRB MNE RUČNI MIKROFON

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Koisičnik održavanja i ošćenja ovog proizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE ÎN RAD

Dinamični mikrofon je pogodan za upotrebu sa uređajima koji imaju mikrofonski ulaz. Na primer HI-FI uređaji, diktafoni, miksele, vijačala, aktivne zvučne kutije...

Ako uređaj ima različiti priključak od priključka na kablul mikrofona 6,3mm, treba posebno nabaviti odgovarajući adapter utikač. Provjerite da li je vaš uređaj pogodan za povezivanje sa dinamičnim mikrofonom (impedansa: oko 600 Ohm)

1. Potpuno stisnite uređaj i provjerite da li je prekidač na mikrofonu u isključenom OFF položaju.
2. Priključite mikrofon u uređaj i uključite ga.
3. Prema potrebi i mogućnošima postepeno pojačavajte zvuk.
4. Pre nego što isključite mikrofon iz uređaja stisnite zvuk i isključite mikrofon!

ČIȘCENJE, ODRĂZEVANJE

Radi sigurnog spoja, kontakte utikača uvodite držite čisto i ne dodirujte ih rukama! Za čišćenje koristite mekanu svu krpu! Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Unutar uređaja ne sme da upadne ili uciri neșto! Mikrofon skladiște na sobnoj temperaturi.

NAPOMENE

Pre priključenja ili isključenja mikrofona, jačinu zvuka uvete treba smanjiti! Mikrofon ne postavljate blizu zvučnika da ne bi došlo do mikrofonije! Radi sprečavanja mikrofonije, mikrofon postavite što dalje od zvučnika! Mikrofonija može da dovede do oštećenja sluha, zvučnika/uređaja! U toku upotrebe mikrofon ne držite za gomju stranu, to može da dovede do neželjenih šumova! U toku upotrebe isključite mikrofon pre nego što ga odložite! Blizina nekog elektrinih uređaja može da smeta radu mikrofona! Priključni kabl ne sprevodite pored strujnih kablova! Obratite pažnju da priključni kabl ne sromite i ne oštettite! Mikrofon štitite od prașine, pare, tečnosti, toplote, smrzavanja, udaraca i direktnog uticaja sunca i toplote!

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne meșajte ih sa komunalnim otpadom, to oteuće životnu sredinu i može da narudi zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju siłne proizvode. Elektronični otpad se može predati i odredenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slucaju neodmice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementas.com
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja poreklo: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik, KX

SLI ROČNI MIKROFON

Pre prv uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v mađarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmoglostjo, oziroma neiskusnim osebam vključujoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rokujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo svoj nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

ZAGON ZA DELOVANJE

Dinamični mikrofon je primeren za uporabo z napravami katere imajo mikrofonski vhod. Na primer HI-FI naprave, diktafoni, mikserji, ojačevalci, aktivne zvočne skale...

Če ima naprava drugačen priključek od priključka na kablul mikrofona 6,3mm, je treba posebej nabaviti ustrežni prevodni vijač. Preverite ali je vaš naprava primerna za povezovanje z dinamičnim mikrofonom (impedansa: okoli 600 Ohm).

1. Popolnoma stisnite napravo in preverite ali je stikaloč na mikrofonu v izključenem OFF položaju.
2. Priključite mikrofon v napravo in ga vključite.
3. Po potrebi in možnihih postopoma pojačajte zvok.
4. Preden izključite mikrofon iz naprave utisnite zvok in izključite mikrofon!

ČIȘCENJE, VZDRĂEVANJE

Zaradi zagotovitvega slik, imate kontakte vikačeva čisto in se jih ne dotikajte z rokami! Za čiščenje uporabljajte mehko svu krpo. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! V notranjosti naprave ne sme nič pasti ali pritičati! Mikrofon shranjvate na sobni temperaturi.

OPOMBE

Pre priklpom ali izklopom mikrofona, je treba jakost zvoka vedno zmanjšati! Mikrofon ne postavljate v bližino zvučnika, da ne bi prišlo do mikrofonije! Zaradi preprečevanja mikrofonije, mikrofon postavite čim dalje od zvučnika! Mikrofonija lahko privede do poškodbe sluha, zvučnika/naprave! Med uporabo mikrofon ne držite za zgornjo stran, to lahko privede do neželjenih šumov! Po končan uporabi izključite mikrofon, preden ga odložite! Hitrost nekaterih elektrinih naprav lahko povzroča tujke pri delovanju mikrofona! Priključni kabl ne splejite zraven elektrinih kablov! Bodite pozorni, da priključni kabl ne prelomite in ne poškodujete! Mikrofon zaščitite pred prahom, paro, tekočinami, toploto, smrzavanjem, udarci in direktnim vplivom sonca in toplote!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravlje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravlje in zdravlje vaših sunarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo svu odgovornost.

Distributor za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zemlje 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 832, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si • Država poreklo: Kitajska

CZ RUČNI MIKROFON

Pređ uvedenim produkto do provozu si přečtete návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v mađarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily bezpečné spojení s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou dělat provádět výlučně pod dohledem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Dynamický ruční mikrofon je určen k používání s takovými zařízeními, která jsou vybavena vstupem pro mikrofon. Například KFI přístroje, diktafon, mixážní pult, zesilovač, aktivní reproduktor...

Jestliže zásuvka není uzpůsobena k zasunutí zástrčky mikrofonu o průměru 6,3 mm, pak je nutné použít - samostatně prodávaný - adaptér. V popisu daného přístroje zkontrolujte, zda je vybaven zásuvkou vhodnou k zapojení dynamického mikrofonu (impedance: cca. 600 Ohm).

1. Zcela ztlumte přístroj a zkontrolujte, zda spínač mikrofonu je nastaven do pozice OFF.
2. Mikrofon připojte do přístroje a potom jej zapněte.
3. Prostřednictvím regulace hlasitosti zapojeného přístroje plynule zvyšujte hlasitost, podle aktuální potřeby.
4. Předtím, než mikrofon odpojíte, opět ztlumte přístroj!

ČIȘTĚNÍ, ÚDRĂBA

Za účelem dokonalého kontaktu udržujte v čistotě konektory a kontakty se nedotýkejte rukama! K čistění mikrofonu používejte měkkou, suchou utěrku! Nepoužívejte agresivní čističí prostředky! O vnitřních částí mikrofonu se nesmí dostat tekutiny nebo jiné cizí předměty! Mikrofon doporučujeme ukládat při pokojové teplotě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před zapojením nebo odpojením mikrofonu musí být hlasitost na zapojeném zařízení nastavena na minimální stupeň! Mikrofon neumisťte do blízkosti reproduktorů, protože by mohl vznikat nežádoucí šum! Abyste zabránili vzniku nežádoucího šumu, doporučuje se mikrofon umístit do cca. možná nejdále od reproduktorů! Nežádoucí šum může způsobit poškození sluchu a poruchu na reproduktoru/přístroji! Během používání nedržte mikrofon v horní části, protože byste mohli generovat šum! Předtím, než mikrofon odložíte, jej vypněte! Některá elektrická zařízení v blízkosti mikrofonu mohou způsobovat rušení nebo nežádoucí šum! Původní kabl nepokládajte v blízkosti jiných síťových kablov! Vynejte pozornost tomu, aby původní kabl nebyl ohnut v ostrém úhlu a aby nedošlo k jeho poškození! Chraňte před prachem, vysokou relativní vlhkostí vzduchu, teplotami, vysokými teplotami, vlhkem, mrazem a nárazy, dále před působením zdrojů bezprostředně sláajícího tepla nebo slunečním zářením!

Komponente, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevkládejte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidem a životu! Nepořehně nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobu vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementas.com
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja poreklo: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik, KX