



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-0010 Kúszó gekkó összeszerelési útmutató


Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!



1. Szereld a nagy fogaskereket, két L alakú vaslemez, két 90°-os műanyag elemet a képen látható módon a rövidebb (4cm-es) tengelyre. Helyezd a 2 kis kerék tengelyét a 90°-os műanyag elembe.



2. Nyomd erősen a kis kerekeket a tengelyükre. Amennyiben szükséges tágítsd ki a kerekek tengely furatát.






3. Rögzítsd a 1-es és 2-es lépésben összerakott alkatrészeket a műanyag vázra 4 csavarral.




4. Forraszd a távirányító vezetékait a motorra, és helyezd a motor tengelyére a csiga áttételt a képen látható módon.

5. Csavarozd a motort a vázhoz.





6. Helyezd a kék tengely tartót és a két sárga műanyag gyűrűt, majd a nagy kerekeket is a hosszabb (5cm-es) tengelyre.



7. Csavarozd fel a hátsó tengelyt a vázra



8. Kétoldalú ragasztóval rögzítsd a szemeket a „+” alakú műanyag elemre, amit ezután csavarozz a vázra egy L alakú vaslemez segítségével.

9. Helyezz 2db AA elemet vagy akkumulátort a távirányítóba, és már kúszhat is a kicsi gekkó előre, hátra.

Tipp: Ha a gekkó két első lábát ellentétesen vagy ugyanolyan irányba állítod, más-más mozgást fog eredményezni.